

Használati útmutató M686L2 szenzor

A rendszer magas érzékenységű szenzorral van ellátva annak érdekében, hogy felismerje a fényviszonyokat és automatikusan szükség szerint be - ill. kikapcsolja a lámpákat. Lehetőség szerint a szélvédőre rögzítsük a szenzort és rendeltetészerűen használjuk:

Működés

1. Ha beszerelte a szenzort, tesztelje annak működését. (Takarja le a szenzort)
2. Ha vezetés közben besötétedik, a fényszórók felkapcsolnak automatikusan, a helyzetjelző lámpák pedig folyamatosan fognak világítani.

Tulajdonságok

1. Miután leállította a motort, a lámpák automatikusan kikapcsolnak. Ha ezután is fel szeretné kapcsolni a világítást, manuálisan kell megtennie.
2. Amint besötétedik, vagy alagúton keresztül halad az autóval a lámpák automatikusan bekapcsolnak.
3. Ha pedig kiértünk az alagútból, a lámpák lekapcsolódnak.
4. Miután sikeresen beszerelte a szenzort, továbbra is tudja vezérelni az autó eredeti rendszerét.

Miután elindította az autót, nyomja meg az autó gombot és a rendszer működni fog.

Ha sötétedni kezd, 2 mp-el később a helyzetjelzők felkapcsolódnak.

Ha már teljesen sötét van, a fényszórók is világítani kezdenek.

Ha világosodik, a fényszóró kikapcsol.

Hatótávolság: 2 LUX - 20 LUX

- Ügyeljen arra, hogy a szélvédő üvege tiszta legyen
- Ne tegyen a szenzor elé zavaró tárgyakat, különben nem fog megfelelően működni
- Egyéb esetekben is felkapcsolódhatnak a lámpák (mint például kód esetében), ez azonban nem jelent problémát, tehát nincs szükség semmi ellenőrzésre, javításra.

